



AUFSPANN-VARIANTE MIT AUFSPANNDORN UND 5 SCHLEIFVLIES-SCHEIBEN



Für 5 Schleifvlies-Scheiben sollten Sie mindestens je 2 Unterlegscheiben verwenden. Diese können auch gerne etwas größer sein, als die abgebildeten.



Bitte bereiten Sie Ihre Schleifvlies-Scheiben vor der ersten Benutzung vor, indem Sie sie zunächst »abziehen«.



Hier sehen Sie einen Stahl-Hammer vor dem Polieren mit Schleifvlies.



Und hier ist der Stahl-Hammer zu sehen nach der Polietur mit Schleifvlies - bei 3.000U/min.