

!!! Brugsanvisning !!!

Vær venligst opmærksom på de almene uheldsforebyggende foranstaltninger.



(støvmaske) (udsugning) (sikkerhedsbriller)
(handsker) (tætsiddende beklædning)

Polerskiver:

- Vær opmærksom på omdrejningshastighed
- Montering og ibrugtagning af polerskive: man kan eventuelt montere polerskiven på en M10 eller M12 maskinskrue hvor skruehovedet er savet af. Skiven fastgøres på skruen med møtrik og spændeskive
- Alle polerskiver skal rettes til inden de bruges første gang. Når skiven roterer, holder man i længere tid og med tryk en metalsavklinge, fukssvans, fil eller fintandet sav på skiven. Overskydende stofrester kan man også fjerne med kniv. Denne forberedelse kan tage adskillige minutter.
- Overskydende polervoks på skiverne skal regelmæssigt fjernes fra skiven for at opnå det bedste poleringsresultat. Dette gøres ved at følge ovenstående beskrivelse

Polervoks:

- Grå – **ekstra grov**
- Lysegrøn, sort, gul – **grov**
- Brun, hvid – **medium**
- Blå, rosa, grøn – **højglans**
- Gul/guld – **fineste højglans**

Brugsanvisning:

- Polervoksen beskytter polerskiven mod unødigt slitage, husk derfor korrekt dosering
- Pres ikke skiven for hårdt på emnet, da det kan medføre overophedning og brand
- Skiver sammensat af stofstykker må ikke presses helt sammen til kernen under brug, da skiven dermed taber omgangshastighed
- Monter skiven, start maskinen og lad den rotere nogle gange. Hold derefter skiven på voksen i kort tid

Sisal-Kordelskive (fleksibel & slibende): <1>

- Vokstype: sort, gul, grå, lysegrøn
- Overskydende polervoks tørres af metallet med et stykke stof, fortsæt derefter til næste arbejdsgang

Sisalskive (slibende): <2>

- Før skiven bruges første gang skal den raspes op et godt stykke tid, men dog have en ensartet overflade
- Vær forsigtig når der skal poleres kanter og smalle emner
- Hold ikke skiven for længe på samme sted, når der poleres, hvis det ikke er højst nødvendigt, herved opstår der muligvis dale/slibespor i emnet. Hold hele tiden polerskiven i bevægelse
- Til slut overpoleres emnet med et ensartet tryk
- Polervoks: gul, sort, grå, lysegrøn, brun, blå
- Skiven bør af og til raspes lidt op (metalsavklinge, fukssvans, fintandet sav eller en grov kant)
- Overskydende polervoks tørres af metallet med et stykke stof, fortsæt derefter til næste arbejdsgang
- For at gøre skiven mere fleksibel Trennen Sie eine Naht auf ?????

Bomuldsskive (glans): <3>

- Før skiven bruges første gang skal den raspes op et kort stykke tid (metalsavklinge, fukssvans, fintandet sav)
- Om muligt poleres på tværs af sisal-poleringsretningen
- Polervoks: brun, hvid eller blå
- Skiven raspes op af og til undervejs (metalsavklinge, fukssvans, fintandet sav)
- Til slut poleres ensartet efter uden tryk på emnet
- Overskydende polervoks tørres af metallet med et stykke stof, fortsæt derefter til næste arbejdsgang

Flonelskive (højglans): <4>

- Forbedrer poleringsresultatet efter polering med bomuldsskive
- Før skiven bruges første gang skal den raspes op et kort stykke tid (metalsavklinge, fukssvans, fintandet sav)
- Brug kun højglansvoks
- Polervoks: blå, grøn alle højglanspolervoks
- Skiven raspes op af og til undervejs (metalsavklinge, fukssvans, fintandet sav)

Filtskive:

- Når en filtskive skal tages af eller overskydende polervoks skal fjernes, bruges en skarp metalkant